

GC34 - Equipement biomasse – Vecteur AIR – QualiBois (Mod_Bois AIR)

Objectif

Savoir prescrire, dimensionner, mettre en œuvre et assurer la maintenance des poêles et inserts au bois. Ce stage permet aux installateurs de
QualiBois Vecteur Air gérée par Qualit'ENR.



F

E

B

A